

SUPER P

Laissez-passer du superviseur

Pour le réglage individuel des fonctions du menu.

- Fonction blocage
- Prédétermination des processus forcés
- Contrôle du délai de maintenance
- Autres fonctions (voir le mode d'emploi FRIAMAT)

Utilisable pour :

- FRIAMAT 7 Prime
- FRIAMAT Prime eco
- FRIAMAT XL

Remarque:

Pour commander, veuillez télécharger le formulaire de demande sur www.aliasis.de dans le catalogue de produits sous Supervisor Pass.



Référence	Poids [kg]	BX
623101	0,010	1