

SUPER P

Passeport de superviseur

Pour le réglage individuel des fonctions du menu

- Blocage de fonctions
- Définition de processus obligatoires
- Contrôle du respect de la date de maintenance
- Pour d'autres fonctions, voir le mode d'emploi FRIAMAT

Utilisable pour :

- FRIAMAT 7 Prime
- FRIAMAT Prime eco
- FRIAMAT XL

Remarque:

Pour commander, veuillez télécharger le formulaire de demande sur www.aliaxis.de dans le catalogue de produits sous Supervisor-Pass.



Référence	product.detail.attribute.weight	product.detail.attribute.packUnit
623101	0,010	1