

SUPER P

Supervisore Pass

Per l'impostazione individuale delle funzioni del menu.

- Blocco delle funzioni
- Predisposizione di processi forzati
- Controllo della scadenza di manutenzione
- Altre funzioni (vedere le istruzioni per l'uso del FRIAMAT)

Utilizzabile per:

- FRIAMAT 7 Prime
- FRIAMAT Prime eco
- FRIAMAT XL

Nota:

Per ordinare, scaricare il modulo di richiesta su www.aliaxis.de nel catalogo prodotti alla voce Supervisor Pass.



Codice	Peso	product.detail.attribute.packUnit
623101	0,010	1