

M9.50.PX – M9.50.WX

Controllore di travaso.



Codice	Montaggio	Alimentazione	Ingresso sensore	Uscita	Peso
M9.50.P1	A pannello	12 - 24 VCC	Flusso (frequenza)	2*(S.S.R.) 2*(relè mecc.)	550
M9.50.W1	A muro	12 - 24 VCC	Flusso (frequenza)	2*(S.S.R.) 2*(relè mecc.)	650
M9.50.W2	A muro	110 - 230 VCA	Flusso (frequenza)	2*(S.S.R.) 2*(relè mecc.)	750