

FWLESST

Lesestift

FRIAMAT Lesestift

- Zum Einlesen der Schweiß- und Traceability-Barcodes
- Einsetzbar für alle FRIAMAT Schweißgeräte



Artikel	Kurztext	Gewicht [kg]	VE
623645	Lesestift	0,160	1