

FPASS

Carte de démarrage à distance

Pour le démarrage à distance de toutes les unités de fusion FRIAMAT

- Avec baguette de lecture
- Avec scanner
- Avec ceinture de transport

Remarque:

La lecture du code n'active que la touche START. Impossible d'arrêter l'unité de fusion.



Référence	Poids [kg]	BX
624003	0,010	1