

FRIAMAT 7 Prime

Poste de soudage avec fonction de documentation

Poste à souder universel et performant FRIAMAT 7 Prime

- Bluetooth
- Documentation complète
- Fonctions de traçabilité complètes
- 20.000 protocoles de soudage
- Sortie via interface USB ou app (smartphone)
- Fonction de superviseur
- Technologie de conversion de pointe avec refroidissement actif
- Écran couleur TFT lumineux
- Avec mini-scanner ou scanner 1D/2D (codes-barres 2D selon ISO 12176-5)
- Câble de soudage extra long (4 m)
- Câble d'alimentation extra long (5 m)
- Poids env. 12,8 kg

Remarque:

Possibilité pour l'utilisateur de mettre à jour le logiciel FRIAMAT via l'interface USB.



Référence	product.detail.attribute.weight	product.detail.attribute.packUnit	product.detail.attribute.palletUnit
611134	14,900	1	4
614134	12,600	1	4

FRIAMAT 7 Prime

Poste de soudage avec fonction de documentation

- Appareil de soudage par filament chauffant performant avec une technologie de convertisseur ultramoderne et un refroidissement actif optimisé en termes de flux.
- Écran couleur TFT 4,3" haute résolution et extrêmement lumineux. Documentation des données de soudage et de traçabilité. Mémorisation de 20.000 protocoles de soudage. Sortie via l'interface USB sous forme de fichier CSV ou PDF ou au format de base de données FRIATRACE avec une clé USB disponible dans le commerce.
- Fonction de superviseur pour personnaliser les fonctions de l'appareil et prédefinir les procédures de commande.
- Avec mini-scanner, crayon de lecture ou nouveau scanner 1D/2D et donc préparé pour la lecture de codes-barres 2D selon ISO 12176-5. Pochette d'adaptation, choix de la langue, volume sonore du buzzer réglable, saisie manuelle des notes. Câble de soudage extra-long (4 m) et câble d'alimentation extra-long (5 m). Poids d'environ 12,8 kg.
- Surveillance continue de l'ensemble du processus de soudage et de toutes les fonctions de l'appareil.
- Avec la fonction FRIAMAT preCHECK : la manière la plus avancée d'anticiper le soudage. Le FRIAMAT détermine automatiquement si le prochain soudage peut être effectué complètement jusqu'à la fin.
- Mise à jour du logiciel par l'utilisateur lui-même via l'interface USB.
- **Fonction Bluetooth intégrée pour communiquer avec l'application FRIAMAT. Actuellement, l'utilisation de la fonction Bluetooth est exclusivement autorisée dans les pays suivants :** Allemagne - Australie - Autriche - Belgique - Bulgarie - Chypre - Croatie - Danemark - Espagne - Estonie - Finlande - France - Grande-Bretagne - Grèce - Hong Kong - Hongrie - Irlande - Islande - Italie - Lettonie - Lichtenstein - Lituanie - Luxembourg - Malte - Norvège - Nouvelle-Zélande - Pays-Bas - Pologne - Portugal - République tchèque - Roumanie - Slovaquie - Slovénie - Suède - Suisse.